

Nullpunkteinstellung der Ölwaagen (Altöl, Frischöl, UV-Additiv)

Wir empfehlen alle 4 Wochen die Nullpunkteinstellung (Tara) der Öl- und UV-Waagen durchzuführen

1. Im Stand-by Modus **HOCH-RUNTER** Taste betätigen. Menüpunkt „weitere Menüs“ auswählen.

S	C	H	N	E	L	L	S	T	A	R	T								
E	I	N	Z	E	L	N	E		P	R	O	Z	E	S	S	E			
W	E	I	T	E	R	E		M	E	N	Ü	S							
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

2. Mit **HOCH-RUNTER** Taste den Menüpunkt "Waagen kalibrieren" auswählen. **ENTER** zur Bestätigung.

M	E	N	Ü		W	Ä	H	L	E	N	.								
W	A	A	G	E	N		K	A	L	I	B	R	I	E	R	E	N	.	
S	E	N	S	O	R		K	A	L	I	B	R	I	E	R	E	N	.	
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

3. Mit **HOCH-RUNTER** z.B. "Frischölwaage" auswählen. **ENTER** zur Bestätigung

W	A	A	G	E		W	Ä	H	L	E	N	.							
K	Ä	L	T	E	M	I	T	T	E	L	W	A	A	G	E				
F	R	I	S	C	H	Ö	L	W	A	A	G	E							
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

W	A	A	G	E		W	Ä	H	L	E	N								
A	L	T	Ö	L	W	A	A	G	E										
U	V	-	A	D	D	I	T	I	V	W	A	A	G	E					
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

	-	-	F	R	I	S	C	H	Ö	L	W	A	A	G	E	-	-		
B	E	H	Ä	L	T	E	R		V	O	N		D	E	R				
W	A	A	G	E		N	E	H	M	E	N	!							
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

4. Behälter von der Wiegevorrichtung entfernen. **ENTER** zur Bestätigung

	-	-	F	R	I	S	C	H	Ö	L	W	A	A	G	E	-	-		
K	A	L	I	B	R	I	E	R	G	E	W	I	C	H	T		A	U	F
D	I	E		W	A	A	G	E	N		S	T	E	L	L	E	N	!	
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

STOP-Taste betätigen.

	-	-	F	R	I	S	C	H	Ö	L	W	A	A	G	E	-	-		
B	E	H	Ä	L	T	E	R		V	O	N		D	E	R				
W	A	A	G	E		N	E	H	M	E	N	!							
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

STOP-Taste betätigen.

W	A	A	G	E		W	Ä	H	L	E	N								
A	L	T	Ö	L	W	A	A	G	E										
U	V	-	A	D	D	I	T	I	V	W	A	A	G	E					
E	N	T	E	R	-	O	K		S	T	O	P	-	E	X	I	T		

Arbeitsschritte für Altöl und UV-Additiv wiederholen.

Wichtige Zusatzinformation

1. Eingabe der Firmendaten

Zur Eingabe der Firmendaten benötigen Sie eine Code-Nummer. Die Code-Nummer lautet 3282. Zur Eingabe dieser Code-Nummer bitten wir Sie die Seite 41 der Einbauanleitung zu beachten.

2. Vakuumpumpe

Die im Gerät befindliche Vakuumpumpe ist mit Öl befüllt und bei der Geräteinbetriebnahme sofort funktionsfähig. Das Gerät informiert Sie automatisch über eine Displayausgabe, wann das Öl zu wechseln ist.

3. Ölbehälter Frischöl, Altöl, UV-Additiv

Bitte beachten Sie bei An- und Abkopplung dieser Ölbehälter die Stellung der Ölbehälter im Gerätegehäuse (siehe Bedienungsanleitung Seite 7).

ACHTUNG: Behälter nicht „verkantet“ einbauen, so dass diese das Gehäuse berühren.